

## Kedeldata til SBI beregningsprogram Be18

Beskrivelse:

Brændsel:

### Varmeydelse

Antal kedler	Nominal effekt, kW <sup>1)</sup>	Andel af nom. eff. til VVB produktion
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="1"/>

### Nominelle virkningsgrader

Belastning. -	Virkningsgrad. -	Kedel temp., °C	Korrektion. -/°C	Fuldlast
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,97"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="0,002"/>	
<input type="text" value="0,3"/>	<input type="text" value="1,09"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="0,002"/>	Dellast

### Tomgangstab

Belastning. -	Tabsfaktor. -	Andel til rum. - angives af rådgiver	Temp. dif. °C
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0024"/>	<input type="text" value="angives af rådgiver"/>	<input type="text" value="30"/>

### Driftsforhold

<input type="text" value="0"/>	Kedeltemp., min, °C	<input type="text" value="angives af rådgiver"/>	Temp.faktor. b for opstillingsrum
<input type="text" value="67"/>	Blæser mv., W <sup>2)</sup>	<input type="text" value="1"/>	El til automatik, W <sup>3)</sup>

De viste produktdata er i overensstemmelse med kravene i SBI-anvisning 213.

- 1) Nominal nytteeffekt på dansk naturgas ( $P_{\text{rated}}$ )
- 2) Supplerende elforbrug ved fuld belastning ( $el_{\text{max}}$ )
- 3) Supplerende elforbrug i standbytilstand ( $P_{\text{SB}}$ )

### Varmtvandsbeholder

Beskrivelse:	<input type="text" value="angives af rådgiver"/>
<input type="text" value="1"/>	Antal beholdere <input type="text" value="1"/> Andel af varmtvandsforbrug. -
<input type="text" value="angives af rådgiver"/>	Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)
<input type="text" value="angives af rådgiver"/>	Fremløbstemperatur fra centralvarme. °C
<input type="text" value="Nej"/>	El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)
<input type="checkbox"/>	Solvarmebeholder med varmespiral i top. (korrektion for temperaturlagdeling)
<input type="text" value="angives af rådgiver"/>	Varmetab fra varmtvandsbeholder W/K
<input type="text" value="angives af rådgiver"/>	Temperaturfaktor, b for opstillingsrum. - (Opv. zone: b= 0, Ude: = 1)

### Ladekredspumpe

For kombipumpe angives Effekt til 0 W	Effekt, W	<input checked="" type="checkbox"/> Styret	Lade-eff. kW
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="30,2"/>