

## Inndata til BE-beregningsprogram

Beskrivelse

<input type="text" value="1"/>	Antal beholdere	<input type="text" value="1"/>	Andel af varmtvandsforbrug, -
<input type="text" value="180,1"/>	Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)		
<input type="text" value="55"/>	Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C		
<input type="text" value="Nej"/>	El-opvarmning af VBV (Hvis "Nej" kører kedlen om sommeren)		
<input type="checkbox"/>	Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)		
<input type="text" value="1,73"/>	Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K		
<input type="text"/>	Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone:b = 0, Ude: b = 1)		

Ladekredspumpe

	Effekt, W		Lade-eff, kW
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Styret	<input type="text" value="13,56"/>