

Thermostat mural filaire

Série Climate 5000







Table des matières

1 Légende des symboles et in		le des symboles et instructions		
	de séci	ırité	4	
1.1	Léger	nde des symboles	4	
2	Spécifi	cations de la télécommande	5	
3	Access	oires pour thermostats	6	
4	Fonctio	onnement des boutons	7	
5	Indicat	eurs sur l'écran ACL	9	
6	Installa	ation	10	
6.1	Dime	nsions	10	
6.2	Câbla	ige	11	
6.3	3 Retirer le couvercle arrière			
6.4	4 Fixer la plaque arrière			
6.5	5 Installation de la pile			
6.6	Conn	ecter à la section intérieure	16	
6.7	Guide	e de connexion aux appareils		
	intéri	eurs	19	
	6.7.1	Pour les appareils muraux	19	
	6.7.2	Pour les appareils à cassette 2x2		
		(9-18 000) et 3x3 (24-48 000)	27	
	6.7.3	Pour les appareils à conduits	30	
7	Directi	ve de fonctionnement	32	
7.1	L Régler la date et l'heure			
7.2	Sélec	tion de l'échelle de temps	33	

	7.3	Fonctionnement en mode			
		refroidi	ssement/chauffage/ventilateur	33	
	7.4	Change	r la vitesse du ventilateur	34	
	7.5	Fonction Follow Me (Me suivre)			
		(section	n intérieure murale seulement)	35	
	7.6	7.6 Verrouillage enfant			
	7.7	Réglage de la tonalité du clavier			
	7.8	Sélection °F/°C			
	7.9	Mode T	urbo (modes HEAT (CHALEUR)/		
		COOL (FROID) seulement)	36	
	7.10	Foncti	on Swing (Oscillation)	37	
	7.11	Progra	ammation	38	
		7.11.1	Programmation avec programme		
			de 7 jours	38	
		7.11.2	Démarrage du programme		
			de 7 jours enregistré	41	
		7.11.3	Régler un Day Off (Holiday)		
			(Jour sauté (congé))	42	
	7.12	Copie	r un programme existant	43	
	7.13	Suppr	imer un programme enregistré	44	
	7.14	Active	r ou désactiver la fonction		
	de minuterie 7.15 Activer ou désactiver la fonction				
		de mir	nuterie	46	



1 Légende des symboles et instructions de sécurité

1.1 Légende des symboles

Avertissements



Les avertissements contenus dans ce document sont identifiés par un triangle d'avertissement imprimé sur fond gris.

Les mots clés au début d'un avertissement indiquent le type et la gravité du risque qui en découle si des mesures pour le prévenir ne sont pas prises.

Les mots clés suivants sont définis et peuvent être utilisés dans ce document :

- DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
- AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
- MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères à modérées.
- AVIS est utilisé pour traiter des pratiques non liées à des blessures.

Informations importantes



Ce symbole indique des informations importantes où il n'y a aucun risque pour les personnes ou les biens.



2 Spécifications de la télécommande

	Type SI		
	Mural	Cassette et à conduits	
Numéro de modèle	BMS-WT1-XXC	BMS-WT2-XXC	
N° de pièce	8733956179	8733956180	
Tension d'entrée	CC 5 V	CC 12 V	
Environnement (°F/°C)	23~110/-5~43		

Table 1

La conception des boutons est basée sur un modèle typique et peut être légèrement différente de celui que vous avez acheté. La forme réelle prévaut.



AVERTISSEMENT :

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du plomb et des composants au plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour obtenir plus d'informations, allez sur www.P65Warnings.ca.gov.



3 Accessoires pour thermostats

N°	Description	Qté	Remarques
1	Contrôleur filaire	1	
2	Guide d'installation et d'utilisation	1	
3	Vis	3	M3.9X25 (pour la fixation au mur)
4	Chevilles murales	3	Pour la fixation au mur
5	Vis	2	M4X25 (pour la fixation sur la boîte de commutation)
6	Barres à vis en plastique	2	Pour la fixation sur la boîte de commutation
7	Pile	1	
8	Le goupe de fils de connexion	1	Voir la section 5.2 pour obtenir des détails.
9	Vis	1	M4X8 (pour la fixation du groupe de fils de connexion)
10	Anneau magnétique	1	Utilisez l'anneau magnétique pour accrocher le câble de connexion du contrôleur filaire
11	Carte d'adaptateur et câbles de connexion	1	Livré avec 120X1, utilisé pour la fixation au mur

Table 2



4 Fonctionnement des boutons





- 1. ON/OFF : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le système.
- 2. MODE : Changer le mode de fonctionnement.



- **3. DAY OFF/DEL (JOUR SAUTÉ/SUPPRIMÉ) :** Utilisé pour sauter un jour pendant la programmation de 7 jours ou pour supprimer un réglage enregistré.
- 4. ADJUST : Utilisé pour ajuster le réglage.
- 5. **CONFIRM :** Utilisé pour enregistrer le changement de réglage.



Fonctionnement des boutons (suite)



Figure 2

- 6. TIMER (MINUTERIE) : Configurer la minuterie marche/arrêt, le programme de 7 jours.
- 7. FAN (VENTILATEUR) : Modifier la vitesse du ventilateur.

→ AUTO → LOW → MED → HIGH →

- 8. BACK (PRÉCÉDENT) : Pour revenir à la page précédente
- 9. SWING (OSCILLATION) : Ajuster l'angle du volet (type mural et à cassette à l'intérieur seulement).
- 10. BOUTON DE FONCTION : Pour activer la fonction Turbo ou la fonction Follow Me (Me suivre)
- 11. COPY : Copier le réglage



5 Indicateurs sur l'écran ACL



Figure 3

N°	Description	N°	Description	
1	Indication du mode de fonctionnement	8	Indication de la température de la pièce	
2	Indication de la vitesse du ventilateur	9	Indication de la fonction Follow Me (Me suivre)	
3	Affichage de la température	10	Indication d'oscillation gauche-droite (certains modèles)	
4	Indication de verrouillage	11	Affichage de l'horloge	
5	Indication °C/°F	12	Minuterie marche/arrêt	
7	Indication de la fonction turbo	13	Affichage de la minuterie	
Table 3				

Thermostat mural filaire de la série Climate 5000 Génération 3 (02.2022)



6 Installation

6.1 Dimensions







6.2 Câblage

Pour les sections intérieures murales

Installez la carte d'adaptateur et la carte d'affichage sur la section intérieure murale.



Figure 5



Pour appareils intérieurs à cassette 4 voies et à conduits dissimulés



Figure 6



- ▶ De l'air chaud ou froid direct provenant des conduits
 - Courants d'air ou zones mortes derrière les portes et les coins
- Zone de contact avec la lumière du soleil directe

Nom	Description	Livré avec
Le câble de connexion A	Le câble de 20 pieds	120X1 et 120X2
Le câble de connexion B	Le fil à 4 âmes entre le câble A et CN41/CN42	120X1
Le câble de connexion C	Le fil 3+4 âmes entre CN18 et CN40 et CN1	120X1
Le câble de connexion D	Le fil à 2 âmes entre CN32 et CN43	120X1
Le câble de connexion E	Le fil à 4 âmes entre le câble A et CN40	120X2

Table 4



6.3 Retirer le couvercle arrière

1. Insérez un tournevis à tête plate dans les deux fentes au bas du thermostat.



- Figure 7
 - 2. Retirez le couvercle arrière.



La carte de circuit imprimé est fixée dans la partie supérieure du contrôleur filaire. Attention de ne pas endommager la carte avec le tournevis.





6.4 Fixer la plaque arrière

1. Pour la fixation en surface, installez la plaque arrière sur le mur avec les 3 vis (M4x20) et les chevilles.



Figure 8

2. Pour la fixation de la boîte de commutation, installez la plaque arrière sur la boîte de commutation avec 2 vis (M4x25) et fixez-la au mur avec 1 vis (M3,9x25).



Figure 9

AVIS :

 Placer sur une surface plane. Un serrage excessif des vis peut endommager la plaque arrière du thermostat mural filaire.



6.5 Installation de la pile

1. Placez la pile dans l'appareil et assurez-vous que le côté positif de la pile correspond aux marques de polarité.





2. Réglez la bonne heure avant de commencer. Les piles du contrôleur filaire peuvent maintenir la bonne heure pendant une panne de courant. Lorsque le courant est rétabli et que l'heure affichée n'est pas correcte, remplacez la pile.



6.6 Connecter à la section intérieure

Il existe deux méthodes :

Méthode 1 : de l'arrière





Méthode 2 : du dessous





Figure 12



Défoncez la pièce pour le passage du câblage à l'aide d'une pince coupante.

AVIS :

► NE PAS permettre à de l'eau de pénétrer dans le thermostat mural filaire. Utilisez le piège et du mastic pour sceller les fils.





6.7 Guide de connexion aux appareils intérieurs

6.7.1 Pour les appareils muraux

1. Ouvrez le panneau avant de l'appareil mural et trouvez le support de la carte d'affichage illustré ci-dessous.



Figure 14

2. Retirez le support du panneau avant des appareils.





Thermostat mural filaire de la série Climate 5000 Génération 3 (02.2022)



3. Déconnectez le fil du port CN1 sur la carte d'affichage.



Figure 16

4. Déconnectez le fil du port CN18 sur la carte de commande principale de l'appareil illustrée ci-dessous.







5. Identifiez les composants. De haut en bas, fils de connexion et carte d'adaptateur.







 Connectez le fil 3+4 âmes (câble C) à CN1 sur la carte d'affichage. Connectez ensuite l'extrémité à 3 âmes à l'autre extrémité au CN40 illustré ci-dessous.



Figure 19

7. Prenez l'extrémité à 4 âmes du câble C et branchez-la sur CN18 sur la carte principale.







8. Branchez l'extrémité blanche du fil à 2 âmes (câble D) dans le port CN43 de la carte d'adaptateur.



Figure 21

9. Placez la carte d'adaptateur à l'emplacement indiqué ci-dessous.





Thermostat mural filaire de la série Climate 5000 Génération 3 (02.2022)



 Branchez le fil à 4 âmes du thermostat dans le fil de connexion de 20 pieds (câble A, cercle vert) et branchez le fil à 4 âmes (câble B) de CN41 et CN42 sur la carte d'adaptateur dans le fil de connexion de 20 pieds (câble B, cercle rouge).







11. Connectez l'extrémité noire du fil à 2 âmes au port CN32 sur la carte de commande principale de l'appareil illustré ci-dessous.



Figure 24

12. Placez la carte d'affichage et d'adaptateur à l'arrière du panneau avant et fermez le couvercle du boîtier de commande de la SI.



13. Refixez le couvercle du thermostat mural filaire





Figure 25



6.7.2 Pour les appareils à cassette 2x2 (9-18 000) et 3x3 (24-48 000)

- 1. Retirez la grille (consultez le guide d'installation de la cassette) et trouvez la boîte de commande électronique.
- 2. Retirez le couvercle de la carte de circuit imprimé et trouvez le port CN40.



Figure 26 Emplacement du port CN40 pour les appareils 2x2 (9-18 000)





Figure 27 Emplacement du port CN40 pour les appareils 3x3 (24-48 000)



3. Connectez l'extrémité rouge du câble de connexion E à CN40 sur la carte principale



Figure 28 Le câble de connexion E

4. Connectez l'extrémité noire du câble de connexion E au câble de connexion A (20 pi)



6.7.3 Pour les appareils à conduits

1. Retirez le couvercle de la boîte de commande électrique.



Figure 29 Retirez le couvercle de la boîte de commande électrique.



2. Trouvez le port CN40 sur le la carte de circuit imprimé principale.



Figure 30 Emplacement du port CN40 pour les appareils à conduits

- Connectez l'extrémité rouge du câble de connexion E (voir la Figure 30 ci-dessus) à CN40 sur la carte principale.
- 4. Connectez l'extrémité noire du câble de connexion E au câble de connexion A (20 pi).



7 Directive de fonctionnement

7.1 Régler la date et l'heure

- 1. Appuyez sur TIMER (MINUTERIE) (TIMER) pendant 2 secondes ou plus. La minuterie clignotera.
- 2. Appuyez sur \checkmark ou \land pour régler la date. La date sélectionnée clignote.





- Le réglage de la date est terminé et le réglage de l'heure est prêt après avoir appuyé sur le bouton TIMER (TIMER) ou CONFIRM (S).
- 4. Appuyez sur \sim ou \sim pour régler l'heure actuelle. Appuyez à plusieurs reprises pour régler l'heure actuelle par incréments de 1 minute.



Figure 32

5. Le réglage est terminé après avoir appuyé sur le bouton TIMER (TIMER) ou CONFIRM 🗹.



7.2 Sélection de l'échelle de temps

1. Appuyez et maintenez les boutons TIMER (MINUTERIE) (<u>TMER</u>) et DAY OFF (JOUR SAUTÉ) (DAY OFF) pendant 2 secondes pour alterner entre l'échelle de temps 12 H et 24 H.

7.3 Fonctionnement en mode refroidissement/chauffage/ventilateur

Assurez-vous que l'appareil est branché et qu'une alimentation électrique est disponible.

- 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation électrique (🙂).
- 2. Appuyez sur Mode () pour changer/sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.



Figure 33

3. Appuyez sur \checkmark ou \land pour régler la température souhaitée.



7.4 Changer la vitesse du ventilateur

1. Appuyez sur Fan Speed (Vitesse du ventilateur) () pour sélectionner la vitesse de ventilateur souhaitée ou le mode vitesse automatique.



Figure 34

La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée en mode Dry (Sec) et Auto.



7.5 Fonction Follow Me (Me suivre) (section intérieure murale seulement)

Par défaut, la température de la pièce sera mesurée à partir du capteur dans la section intérieure. La fonction Follow me peut être activée afin de détecter la température de la pièce à partir du thermostat mural filaire plutôt que de la section intérieure pour avoir un meilleur confort.

- 1. Appuyez sur le bouton FUNC. (FUNC.) pour activer la fonction.
- 2. Lorsque l'indication de la fonction follow me β s'affiche, la température de la pièce est détectée sur le contrôleur filaire.





i

Par défaut, la fonction Follow me (Me suivre) dans le thermostat filaire sera activée avec les modèles intérieurs à cassette 4 voies et à conduits.



7.6 Verrouillage enfant

- 1. Appuyez sur les boutons TIMER (MINUTERIE) (TIMER) et COPY (COPIER) (COPY) pendant 3 secondes pour activer la fonction verrouillage enfant A et verrouiller tous les boutons du contrôleur filaire.
- 2. Appuyez à nouveau pendant 3 secondes pour désactiver.

7.7 Réglage de la tonalité du clavier

- 1. Appuyez sur SWING (OSCILLATION) () et FUNC. (FUNC.) simultanément pendant 3 secondes pour désactiver la tonalité du clavier.
- Appuyez à nouveau sur les deux boutons pendant 3 secondes pour activer la tonalité du clavier.

7.8 Sélection °F/°C

1. Appuyez sur ∨ ou ∧ et Timer (Minuterie) (TIMER) simultanément pendant 3 secondes pour passer de °F à °C et vice-versa.

7.9 Mode Turbo (modes HEAT (CHALEUR)/COOL (FROID) seulement)

1. Appuyez sur le bouton FUNC. (FUNC.) pour activer la fonction TURBO. Appuyez sur le bouton à nouveau pour désactiver la fonction turbo.



7.10 Fonction Swing (Oscillation)

Volet vers le haut, vers le bas (s'applique aux modèles muraux et à cassette d'intérieur seulement)

- 1. Appuyez sur le bouton SWING () pour démarrer la fonction d'oscillation automatique.
- 2. Appuyez sur le bouton SWING () à nouveau pour arrêter la fonction d'oscillation automatique. Le volet oscille de six degrés chaque fois que le bouton SWING () est appuyé.
- 3. Lorsque le mode d'oscillation automatique vers le haut et vers le bas est activé, l'icône d'oscillation du ventilateur s'affiche à l'écran.

Volet vers la gauche, vers la droite (s'applique aux appareils intérieurs muraux seulement)

- 1. Appuyez et maintenez le bouton SWING () pendant 2 secondes pour activer la fonction d'oscillation automatique vers la gauche et vers la droite.
- Appuyez sur le bouton SWING (
 à nouveau pour arrêter la fonction d'oscillation automatique. Les volets oscillent de six degrés chaque fois que le bouton SWING est appuyé.

Fonction de volet individuel

- 1. Appuyez sur le bouton SWING $\langle \neg \rangle$.
- 2. Utilisez les boutons \checkmark ou \land pour sélectionner le volet à régler dans l'ordre suivant (-0 correspond aux quatre volets).



Figure 36

3. Appuyez sur le bouton SWING () pour régler la direction du flux d'air du volet sélectionné.



7.11 Programmation

Programme de 7 jours

WEEK - Le programme quotidien peut être réglé

Minuterie de marche

📟 🔤 - Le fonctionnement commence après l'heure réglée

Minuterie d'arrêt

📾 🔤 - Le fonctionnement arrête après l'heure réglée

Minuterie marche et arrêt

🖀 🔤 - Le fonctionnement arrête après l'heure réglée

7.11.1 Programmation avec programme de 7 jours

- Appuyez sur Timer (Minuterie) (TIMER) pour sélectionner la semaine et appuyez sur CONFIRM ☑.
- 2. Appuyez sur \smile ou \frown pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur CONFIRM \boxdot .



Figure 37



 Appuyez sur ∨ et ∧ pour sélectionner l'heure réglée. L'heure, le mode, la température et la vitesse du ventilateur réglés s'affichent à l'écran. Appuyez sur CONFIRM pour passer au processus de réglage de l'heure.

Jusqu'à 8 événements programmés peuvent être réglés pour une journée.



Figure 38

Jusqu'à 4 réglages de minuterie peuvent être enregistrés pour chaque jour de la semaine. Il est préférable que WEEKLY TIMER (MINUTERIE HEBDOMADAIRE) soit réglé en fonction du style de vie de l'utilisateur.

- 4. Appuyez sur \checkmark et \land pour régler l'heure, puis appuyez sur CONFIRM \boxtimes .
- 5. Appuyez sur \checkmark et \land pour régler le mode de fonctionnement, puis appuyez sur CONFIRM \boxtimes .





Figure 39

6. Appuyez sur \lor et \land pour régler la température de la pièce, puis appuyez sur CONFIRM \boxtimes .



7. Appuyez sur \checkmark et \land pour régler la vitesse du ventilateur, puis appuyez sur CONFIRM \boxtimes .



Figure 40

Ce réglage n'est pas disponible dans les modes AUTO, DRY ou OFF.

8. Différents programmes peuvent être programmés en répétant les étapes 3 à 7.



7.11.2 Démarrage du programme de 7 jours enregistré

Pour démarrer :

1. Appuyez sur Timer (Minuterie) TMER pour sélectionner la semaine WEEK puis la minuterie démarre automatiquement.





Pour annuler :

- 1. Appuyez sur Power (alimentation électrique) (() pour annuler le mode minuterie.
- Le mode minuterie peut également être annulé en changeant le mode minuterie à l'aide de Timer (Minuterie) (TIMER).





7.11.3 Régler un Day Off (Holiday) (Jour sauté (congé))

- 1. Après avoir démarré le programme de 7 jours, appuyez sur CONFIRM 🗹 .
- 2. Appuyez sur vou o pour sélectionner le jour de la semaine.
- 3. Appuyez sur DAY OFF (DAY OFF) (holiday) pour créer un jour sauté (congé).



- 4. Réglez DAY OFF (holiday) pour les autres jours en répétant les étapes 2 et 3.
- 5. Appuyez sur BACK (PRÉCÉDENT) \bigcirc pour revenir à la minuterie hebdomadaire.
- 6. Pour annuler, suivez les mêmes procédures que celles utilisées pour le réglage.





7.12 Copier un programme existant

Un programme enregistré peut être copié vers un autre jour de la semaine.

- 1. Après avoir démarré le programme de 7 jours, appuyez sur CONFIRM 🗹 .
- 2. Appuyez sur \checkmark ou \land pour sélectionner le jour de la semaine.
- 3. Appuyez sur COPY (copy), les lettres CY apparaissent sur l'afficheur.
- 4. Appuyez sur \checkmark ou \land pour sélectionner le jour vers lequel copier.



- 5. Appuyez sur COPY (COPY) pour confirmer.
- 6. D'autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.
- 7. Appuyez sur CONFIRM 🗹 pour enregistrer les réglages.
- 8. Appuyez sur BACK (PRÉCÉDENT) \leq pour revenir au programme de 7 jours.



7.13 Supprimer un programme enregistré

- 1. Activez le programme de 7 jours et appuyez sur CONFIRM 🗹 .
- 2. Appuyez sur \checkmark et \land pour sélectionner le jour à supprimer, puis appuyez sur CONFIRM \boxdot .
- 3. Après avoir sélectionné le jour à supprimer, appuyez sur Day off/Del (Davore) pour supprimer le réglage enregistré.





7.14 Activer ou désactiver la fonction de minuterie

1. Appuyez sur Timer (TMER) tpour sélectionner le 🏻 DAY ou 📾 DAY.



Figure 45

- 2. Appuyez sur CONFIRM 🗹 et l'affichage de l'horloge clignote.
- Appuyez sur ∨ ou ∧ pour régler l'heure. Une fois l'heure réglée, la minuterie démarre ou s'arrête automatiquement.
- 4. Appuyez sur CONFIRM 🗹 à nouveau pour terminer les réglages.





7.15 Activer ou désactiver la fonction de minuterie

- 1. Appuyez sur Timer (TIMER) pour sélectionner le 🏻 🔤 .
- 2. Appuyez sur CONFIRM 🗹 et l'affichage de l'horloge clignote.
- 3. Appuyez sur \sim ou \sim pour régler On timer (Minuterie de marche), puis appuyez sur CONFIRM \boxtimes .
- 4. Appuyez sur \checkmark ou \land pour régler Off timer (Minuterie d'arrêt).
- 5. Appuyez sur CONFIRM \boxtimes à nouveau pour terminer le réglage.



Thermostat mural filaire de la série Climate 5000 Génération 3 (02.2022)

États-Unis et Canada Bosch Thermotechnology Corp. 65 Grove Street Watertown, MA 02472

Tél. : 866-642-3198 Télécopie : 603-965-7581 www.bosch-thermotechnology.us

BTC 769103309 A/02.2022

Bosch Thermotechnology Corp. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis en raison des progrès continus de l'ingénierie et des technologies.