

**SBI anvisning 213 - BE18**

**El-vandvarmer:**

Beskrivelse

Bosch Tronic 4500 T 150

Indtast aktuel andel

Andel af VBV i separate el-vandvarmere

1,68

Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Indtast aktuel zone

Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opvarmet zone:  $b = 0$ , Ude  $b = 1$ )