




BOSCH

Návod na inštaláciu a obsluhu

Stolný stojan

DS-1



Obsah

1	Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny	2
1.1	Vysvetlenia symbolov	2
1.2	Bezpečnostné pokyny	2
2	Ochrana životného prostredia/likvidácia odpadu	2
3	Údaje o výrobku	2
3.1	Vyhlásenie o zhode (Európa)	2
3.2	Popis výrobku	2
3.3	Použitie	3
3.4	Prehľad zariadenia	3
3.5	Technické údaje	3
4	Inštalácia	3
4.1	Montáž	3
4.2	Inštalácia softvéru	4
4.3	Demontáž EasyControl	4
5	Uvedenie do prevádzky	4
6	Poruchy	4

1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny

1.1 Vysvetlenia symbolov

Výstražné upozornenia

Signálne výrazy uvedené vo výstražných upozorneniach označujú druh a intenzitu následkov v prípade nedodržania opatrení na odvrátenie nebezpečenstva.

V tomto dokumente sú definované a môžu byť použité nasledovné výstražné výrazy:

 **NEBEZPEČENSTVO:**
NEBEZPEČENSTVO znamená, že dôjde k ťažkým až život ohrozujúcim zraneniam.

 **VAROVANIE:**
VAROVANIE znamená, že môže dôjsť k ťažkým až život ohrozujúcim zraneniam.

 **POZOR:**
POZOR znamená, že môže dôjsť k ľahkým až stredne ťažkým zraneniam osôb.

UPOZORNENIE:
UPOZORNENIE znamená, že môže dôjsť k vecným škodám.

Dôležité informácie

 **Dôležité informácie** bez ohrozenia ľudí alebo rizika vecných škôd sú označené informačným symbolom.

Ďalšie symboly

Symbol	Význam
▶	Krok, ktorý je potrebné vykonať
→	Odkaz na iné miesta v dokumente
•	Vymenovanie / položka v zozname
–	Vymenovanie / položka v zozname (2. úroveň)

Tab. 1

1.2 Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE:
Poškodenie v dôsledku nesprávneho pripojenia.
V dôsledku nesprávneho pripojenia tohto zariadenia môže dôjsť k jeho poškodeniu.
▶ Používajte len originálne náhradné diely alebo náhradné diely, ktoré sú súčasťou dodávky.

2 Ochrana životného prostredia/likvidácia odpadu

Ochrana životného prostredia je základným princípom skupiny Bosch. Kvalita výrobkov, hospodárnosť a ochrana životného prostredia sú pre nás rovnako dôležité ciele. Prísne dodržiavame zákony a predpisy o ochrane životného prostredia.
 Kvôli ochrane životného prostredia používame najlepšiu možnú techniku a materiály, pričom zohľadňujeme hospodárnosť zariadení.

Balenie

Čo sa týka balenia, v jednotlivých krajinách sa zúčastňujeme na systémoch opätovného zhodnocovania odpadov, ktoré zaisťujú optimálnu recykláciu.
Všetky použité obalové materiály sú ekologické a recyklovateľné.

Elektrické a elektronické zariadenia

 Nefunkčné elektrické alebo elektronické zariadenia je nutné pri zbere separovať a dopraviť na ich ekologickú recykláciu (Smernica EÚ o použitých elektrických a elektronických zariadeniach).
 Pri likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení využívajte systémy na ich odovzdávanie a zberné systémy v príslušnej krajine.
Batérie sa nesmú likvidovať ako domový odpad. Použité batérie je nutné zlikvidovať na miestnych zberných miestach.

3 Údaje o výrobku

3.1 Vyhlásenie o zhode (Európa)

 Konštrukcia tohto výrobku a jeho prevádzkové vlastnosti zodpovedajú príslušným európskym smerniciam, ako aj doplňujúcim národným požiadavkám. Zhoda bola preukázaná označením CE.
Vyhlásenie o zhode výrobku môžete získať na požiadanie. Za týmto účelom nás kontaktujte na adrese uvedenej na zadnej strane tohto návodu.

3.2 Popis výrobku

Pomocou stolného stojana DS-1 je možné umiestniť EasyControl spolu s „Control Key“ kdekoľvek v dome. Pre inštaláciu je však potrebná prípojka 230 V.

3.3 Použitie


Produkt je určený výlučne na použitie v kombinácii s EasyControl a zdrojom tepla s „Control Key“.



„Control Key“ - komunikačný modul v zdroji tepla - je súčasťou rozsahu dodávky. Stolný stojan funguje iba v kombinácii s „Control Key“.

- Dodržujte bezpečnostné pokyny a iné inštrukcie uvedené v tomto návode a v aplikácii EasyControl, aby ste zaručili správne nastavenie produktu.
- Je nutné dodržať technické údaje.
- Zabráňte vysokým teplotám, vlhkosti a prášnému prostrediu (→ obr. 2).
- Nevykonávajte zmeny na produkte.

3.4 Prehľad zariadenia



Obr. 1 Rozsah dodávky

- [1] Stolný stojan
- [2] Sieťová zástrčka
- [3] Sieťová zástrčka pre V. Britániu
- [4] Stručný návod na inštaláciu

3.5 Technické údaje

Model	DS-1
Elektrické napájanie	100–240 V _{AC} (50/60 Hz)
Výstupné napätie	14,3–16,0 V _{DC}
Max. príkon	4,5 W
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	0 °C až 45 °C
Vlhkosť vzduchu	10% až 90%
Rozmery (šírka × výška × hĺbka)	86 mm × 96 mm × 64 mm
Hmotnosť	200 g

Tab. 2

4 Inštalácia


Aby bolo možné používať EasyControl na stolnom stojane, musí byť zdroj tepla vybavený komunikačným modulom „Control Key“.

Inštalácia EasyControl

Referenčná miestnosť je miestnosť (napríklad obývacia izba), v ktorej sa meria teplota. Nameraná priestorová teplota je reprezentatívna pre celý byt. Zároveň je referenčná miestnosť priestorom, v ktorom osoby trávajú väčšinu času.

Pri použití regulácie podľa vonkajšej teploty nie je potrebné inštalovať regulátor do referenčnej miestnosti.


- EasyControl inštalujte prednostne do referenčnej miestnosti.
- Zabezpečte dostatočný odstup okolo EasyControl.



Obr. 2 Inštalácia stolného stojana, kritériá

4.1 Montáž


- Na adaptér [1] namontujte vhodnú sieťovú zástrčku.



Obr. 3 Montáž sieťovej zástrčky


Montáž EasyControl

- EasyControl zavesíte háčikmi do upevňovacích bodov v zadnej časti [1].
- Zatláčajte EasyControl nadol proti stolnému stojanu, kým nebudete počuť „kliknutie“ [2]. EasyControl je teraz zaistený.
- Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky [3].



Obr. 4 Montáž EasyControl

4.2 Inštalácia softvéru



Obr. 5 Weblink návodu


- Dbajte nato, aby úspešne prebehla inštalácia EasyControl aj aplikácie EasyControl.



Obr. 6 Webové aplikácie

4.3 Demontáž EasyControl

- EasyControl uvoľníte stlačením odblokovacieho tlačidla [1].
- EasyControl zo spodnej strany mierne nadvihnete a snímte [2].



Obr. 7 Demontáž EasyControl

5 Uvedenie do prevádzky

Po dokončení montáže na stolnom stojane je možné uviesť do prevádzky EasyControl podľa návodu pre EasyControl. Aplikácia EasyControl pritom vytvorí bezdrôtové spojenie medzi EasyControl a „Control Key“ zdroja tepla.

6 Poruchy

Porucha	Opatrenie
Nefunguje dotykový displej.	• Skontrolujte, či EasyControl riadne zapadol do stolného stojana. • Žiadne elektrické napájanie; vyskúšajte pripojenie pomocou inej zásuvky. • Chybný sieťový zdroj; vymeňte sieťový zdroj.
EasyControl na stolnom stojane nevytvára spojenie so zdrojom tepla.	Je „Control Key“ v zdroji tepla pripojený a funkčný? Vid' návod pre EasyControl a „Control Key“.

Tab. 3

www.bosch-easycontrol.com

