


# CL5000iL/U D 21-160



6721904741.aa.RO



**[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage**

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

**[en] Important notes on installation/assembly**

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

**[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage**

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

**[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа**

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

**[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži**

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

**[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen**

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

**[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση**

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

**[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje**

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

**[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks**

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

**[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

**[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita**

Näihin töihin hyväksytyin ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

**[hu] Fontos tudnivalók az installálásához/szereléshez**

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

**[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio**

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

**[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის**

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დამკვეთი კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

**[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos**

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

**[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu**

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

**[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

**[no] Viktig informasjon om installasjon/montering**

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

**[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu**

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

**[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem**

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

**[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul**

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

**[ru] Важные указания по подключению/монтажу**

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

**[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže**

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

**[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo**

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

**[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu**

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

**[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering**

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

**[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar**

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

**[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу**

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

**[zh] 安装方面的重要提示**

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行, 同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

**[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع**  
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


**[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ**  
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

**[az] Quraşdırılma**

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

<b>CL5000iL D 105 E</b>	7 733 701 892	5
<b>CL5000iL D 125 E</b>	7 733 701 893	5
<b>CL5000iL D 140 E</b>	7 733 701 894	5
<b>CL5000iL D 160 E</b>	7 733 701 895	5
<b>CL5000iL D 88 E</b>	7 733 701 891	5
<b>CL5000iU D 70 E</b>	7 733 701 890	5
<b>CL5000iM D 21 E</b>	7 733 701 941	9
<b>CL5000iM D 26 E</b>	7 733 701 942	9
<b>CL5000iU D 35 E</b>	7 733 701 888	13
<b>CL5000iU D 53 E</b>	7 733 701 889	15

# Onderdelenlijst




6721904700.aa.RO

CL5000iL D 105 E	7733701892
CL5000iL D 125 E	7733701893
CL5000iL D 140 E	7733701894
CL5000iL D 160 E	7733701895
CL5000iL D 88 E	7733701891
CL5000iU D 70 E	7733701890

Benaming	Bestelnummer	CL5000iL D 105 E	CL5000iL D 125 E	CL5000iL D 140 E	CL5000iL D 160 E	CL5000iL D 88 E	CL5000iU D 70 E													Opmerkingen
1 Behuizing compl	7 739 838 196	■				■														
1 Behuizing compl	7 739 838 221		■	■	■															
1 Behuizing compl	7 739 838 250						■													
2 Clip	8 750 502 744	■	■	■	■	■	■													
3 Behuizing boven	7 739 838 222		■	■	■															
3 Afdekking	8 750 502 745						■													
3 Afdekking	8 750 502 751	■					■													
4 Ventilator	7 739 838 181						■													
4 Ventilator	7 739 838 223		■	■	■															
4 Ventilator	8 750 502 752	■					■													
5 Behuizing bodem	7 739 838 182						■													
5 Horizontale louvre	8 750 502 753	■					■													
5 Afdekking Ventilator Onder	8 750 502 775		■	■	■															
6 Klem	7 739 832 924	■	■	■	■	■	■													
7 Ventilatormotor Houder	7 739 833 005						■													
7 Houder	7 739 838 225	■	■	■	■	■	■													
8 Klem	7 739 832 926	■	■	■	■	■	■													
9 Ventilatormotor	7 739 838 158						■													
9 Ventilatormotor	7 739 838 200	■					■													
9 Ventilatormotor	7 739 838 226		■	■	■															
10 Verdampers	8 750 500 782						■													
10 Verdampers	8 750 500 787	■					■													
10 Verdampers	8 750 500 790		■	■	■															
11 Temperatuursensor	7 739 832 368	■	■	■	■	■	■													
12 Leiding	7 739 838 202	■					■	■												
12 Leiding	7 739 838 228		■	■	■															
13 Moer	8 733 500 268	■	■	■	■	■	■													
14 Leiding	8 750 500 783						■													
14 Leiding	8 750 500 788	■					■													
14 Leiding	8 750 502 776		■	■	■															
15 Detectieklep	8 733 500 266	■	■	■	■	■	■													
16 Houder	7 739 838 204	■					■	■												
16 Houder	7 739 838 230		■	■	■															
17 Reservoir	7 739 838 186						■													
17 Reservoir	7 739 838 205	■					■													
17 Reservoir	7 739 838 231		■	■	■															
18 Besturingsunit	8 750 502 746						■													
18 Besturingsunit	8 750 502 754						■													
18 Besturingsunit	8 750 502 756	■																		
18 Besturingsunit	8 750 502 777		■	■	■															
19 Besturingsunit	8 733 500 742	■					■	■												
19 Besturingsunit	8 733 500 743		■	■	■															
20 Kabel	8 750 502 275	■	■	■	■	■	■													
21 kamertemperatuursensor	7 739 833 258	■	■	■	■	■	■													
22 Hoofdprintplaat	8 750 502 747						■	■												
22 Hoofdprintplaat	8 750 502 774	■	■	■	■															
23 Reactantie	7 739 832 943	■					■	■												
23 Reactantie	7 739 838 235		■	■	■															
CL5000iL D 105 E	7733701892																			
CL5000iL D 125 E	7733701893																			
CL5000iL D 140 E	7733701894																			
CL5000iL D 160 E	7733701895																			
CL5000iL D 88 E	7733701891																			
CL5000iU D 70 E	7733701890																			

# Onderdelenlijst




6721904700.aa.RO

CL5000iL D 105 E	7733701892
CL5000iL D 125 E	7733701893
CL5000iL D 140 E	7733701894
CL5000iL D 160 E	7733701895
CL5000iL D 88 E	7733701891
CL5000iU D 70 E	7733701890

Benaming	Bestelnummer	CL5000iL D 105 E	CL5000iL D 125 E	CL5000iL D 140 E	CL5000iL D 160 E	CL5000iL D 88 E	CL5000iU D 70 E														Opmerkingen
24 Omvormer bord	7 739 838 209	■				■															
24 Omvormer bord	7 739 838 236		■	■	■																
24 Omvormer bord	8 750 502 748						■														
25 Afdekking	7 739 838 210	■					■	■													
25 Afdekking	7 739 838 237		■	■	■																
26 Houder	8 750 500 784	■	■	■	■	■	■														
27 Weergave	7 739 832 946	■	■	■	■	■	■														
28 Display	7 739 838 239	■	■	■	■	■	■														
29 Bedrade controller	8 750 502 749	■	■	■	■	■	■														
30 Houder Achter	7 739 838 190						■														
30 Houder Achter	7 739 838 211	■					■														
30 Houder Achter	7 739 838 240		■	■	■																
31 Afdekking boven	7 739 838 191						■														
31 Afdekking boven	7 739 838 212	■					■														
31 Afdekking boven	7 739 838 241		■	■	■																
32 Het Versterken Van	7 739 833 355		■	■	■																
32 Zijpaneel Rechts	7 739 838 213	■					■	■													
33 Waterniveau Sensor	7 739 833 103	■	■	■	■	■	■														
34 Rubberen buis	8 750 500 775	■	■	■	■	■	■														
35 Inductie Pomp	7 739 833 262	■	■	■	■	■	■														
36 Houder	8 750 500 777	■	■	■	■	■	■														
37 afvoerslang	8 750 500 778	■	■	■	■	■	■														
38 Ruberschijf	8 750 500 779	■	■	■	■	■	■														
39 Afdekking	8 750 500 780	■	■	■	■	■	■														
40 Ruberschijf	7 739 833 264	■	■	■	■	■	■														
41 Luchtfilter	8 750 500 785						■														
41 Luchtfilter	8 750 500 789	■					■														
41 Luchtfilter	8 750 500 792		■	■	■																
42 Bedieningsunit	8 750 501 666	■	■	■	■	■	■														
43 Moer TLM-B02 - 3/8'	7 739 832 338	■	■	■	■	■	■														
43 Houder Afstandsbediening	8 750 501 605	■	■	■	■	■	■														
44 Moer TLM-D04 - 5/8'	7 739 832 418	■	■	■	■	■	■														
45 Afdekking	7 739 838 192						■														
45 Afdekking	7 739 838 214	■					■														
46 Houder Achter	7 739 838 242		■	■	■																
46 Scheidingswand	8 750 502 750						■														
46 Scheidingswand	8 750 502 755	■					■														
47 Zijpaneel Links	7 739 838 217	■					■	■													
47 Scheidingswand	8 750 502 778		■	■	■																
48 Zijpaneel Links	7 739 838 245		■	■	■																
48 Clip	7 739 838 247	■	■	■	■	■	■														
49 Zijpaneel Rechts	7 739 838 218	■					■	■													
50 Zijpaneel Rechts	7 739 838 219	■					■	■													
50 Zijpaneel Rechts	7 739 838 246		■	■	■																
51 Zijpaneel Rechts	7 739 838 195						■														
51 Zijpaneel Rechts	7 739 838 220	■					■														
51 Zijpaneel Rechts	7 739 838 248		■	■	■																
52 Zijpaneel Rechts	7 739 838 249		■	■	■																
<b>CL5000iL D 105 E</b>	7733701892																				
<b>CL5000iL D 125 E</b>	7733701893																				
<b>CL5000iL D 140 E</b>	7733701894																				
<b>CL5000iL D 160 E</b>	7733701895																				
<b>CL5000iL D 88 E</b>	7733701891																				
<b>CL5000iU D 70 E</b>	7733701890																				

# Onderdelenlijst




6721904982.aa.RO

CL5000iM D 21 E  
CL5000iM D 26 E

7733701941  
7733701942



# Onderdelenlijst




6721904982.aa.RO

CL5000iM D 21 E  
CL5000iM D 26 E

7733701941  
7733701942

		CL5000iM D 21 E	CL5000iM D 26 E																	Opmerkingen
Benaming	Bestelnummer	■	■																	
49 Zijpaneel (rechts)	8 750 502 771	■	■																	
CL5000iM D 21 E	7733701941																			
CL5000iM D 26 E	7733701942																			


# Onderdelenlijst



6721904738.aa.RO




# Onderdelenlijst



6721904739.aa.RO



# Onderdelenlijst



6721904739.aa.RO





**BOSCH**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Junkersstr. 20-24  
D-73249 Wernau / Germany